

# PosiTector<sup>®</sup> *DPM*

## *Dew Point Meter*

 On-Gage Help Reference

Ayuda en el Medidor | On-Gerät-Hilfe | Aide sur l'instrumentation



**DeFelsko<sup>®</sup>**  
The Measure of Quality

# Introducción

La presente referencia es una compilación de archivos de soporte incorporado (On-Gage Help) que están disponibles en su equipo PosiTector. Para acceder a los temas de ayuda en su equipo ingrese al menú principal y toque el ícono  o presione botón  correspondiente al tema de ayuda de su elección.

Para una visión integral del uso y operación de su instrumento consulte el manual de instrucción incluido o descargue el archivo en formato PDF en nuestro sitio web [www.defelsko.com/manuals](http://www.defelsko.com/manuals).

Realice una actualización para asegurar que los archivos de soporte en su PosiTector contienen las referencias de ayuda más recientes. Consulte las instrucciones en [www.defelsko.com/updates](http://www.defelsko.com/updates).

# Contents

Memoria .....	3
Abrir .....	3
Ver .....	3
Pantalla .....	3
Anotación .....	3
Imprimir .....	4
Nuevo Lote .....	4
Cerrar .....	4
Borrar .....	4
Resumen de Lotes .....	5
Auto Log .....	6
Alarma .....	7
Establecer .....	8
Ajuste de Tiempo .....	8
Reinicio .....	9
Unidades .....	10
Tipo de batería .....	10
Sonido .....	10
Gráfica de Tendencia .....	10
Touch .....	10
Anemómetro .....	10
Emisividad .....	11
Retroiluminación .....	12
Bulbo Hemedo .....	12
Cancelar Rotación .....	12
Lenguaje .....	12
Info del Medidor .....	12
Conectar .....	13
Bluetooth .....	13
Habilitado .....	13
Bluetooth Setup .....	13
Input Devices .....	13
Keyboard .....	13
Power Off Time .....	13
Enviar Lotes .....	14
Sinc. Lotes .....	14
Bluetooth Classic .....	14
Emparejar .....	14
Habilitado .....	14
Transmisión .....	15
Info .....	15
Sondas Inteligentes .....	15

USB .....	15
Sincroniza ya .....	15
Unidad USB .....	16
Archivos JSON .....	16
Reporte HTML .....	16
Transmisión .....	16
Auto SINCR .....	17
Teclado USB .....	17
Keyboard Format .....	17
WiFi .....	17
Opciones de Configuración .....	18
Canal de AP .....	18
Nombre del Medidor .....	18
Habilitar Servidor /h1> .....	18
Ajustes de IP .....	18
Contraseña AP .....	18
Reiniciar WiFi .....	19
Transmisión WiFi .....	19
Auto SINCR .....	19
Access Point .....	19
Habilitado .....	20
Redes .....	20
Información WiFi .....	20
Sincroniza ya .....	20
Actualizar .....	20
Ayuda .....	22
Apagar .....	23

# Memoria

El PosiTector DPM Advanced cuenta con memoria interna para el registro de datos de medición. Las mediciones almacenadas pueden ser consultadas en la pantalla o ser accedidas por medio de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. Las mediciones son identificadas con una etiqueta de fecha y hora. Almacena hasta 250,000 lecturas que pueden organizarse hasta en 1,000 lotes. Los grupos de datos se pueden almacenar manualmente presionando el botón (+) o de manera automática usando el modo “AutoLog”.

Cuando el instrumento es configurado para registrar datos, el ícono de memoria se muestra en la pantalla.

## NOTA:

Descarte la última lectura presionando (-).

# Abrir

Seleccione un lote o un sub-lote creado con anterioridad y acceda para activarlo. Si este contiene mediciones, las estadísticas en la pantalla reflejarán inmediatamente los cálculos correspondientes. El ajuste de calibración asociado con este lote (ejemplo: Cal 1) también será recordado.

# Ver

Use los botones “Arriba” o “Abajo” para navegar la información, el resumen estadístico, y la tabulación de cada una de las lecturas dentro de lote que se encuentra abierto. Presione el botón central para salir.

# Pantalla

Seleccione una de varias opciones de visualización desplegadas en la parte superior de la pantalla mientras que está adquiriendo nuevas mediciones.

## Atajo:

Presione el botón Arriba para cambiar entre los modos de visualización de pantalla.

## NOTA:

Las opciones de visualización sólo aparecen cuando esta abierto un lote de memoria.

# Anotación

Genere nombres significativos para los lotes o agregue comentarios a un lote directamente desde la pantalla táctil del instrumento mediante un teclado QWERTY.

Es posible utilizar ambas, la pantalla táctil o los botones de navegación, para escribir las anotaciones.

Puede sincronizar las anotaciones con PosiSoft.net y la App PosiTector. También son incorporadas en el reporte generado por PosiSoft USB Drive.

## Imprimir

Envía un resumen estadístico y las mediciones individuales a una impresora inalámbrica opcional Bluetooth.

### NOTA:

Para cancelar impresión, presione los botones (-) y (+) simultáneamente y mantenga la presión por unos segundos.

## Nuevo Lote

Cierra cualquier lote de memoria en uso y genera un nombre para el nuevo lote usando el número mas bajo disponible. Por ejemplo, si solamente existen los lotes B1 y B3, entonces cuando se genere un nuevo lote será llamado “B2” y se convertirá en el lote actual. Cada medición será desplegada en pantalla y almacenada en la memoria dentro de este nuevo lote.

Las estadísticas en la pantalla se actualizarán inmediatamente con cada medición. Los lotes nuevos son identificados con la fecha y de hora de su creación.

Acceso directo: Cuando un lote esta abierto, presione (+) para crear un nuevo lote.

### NOTA:

Descarte la última lectura del lote actual presionado (-).

## Cerrar

Detiene el proceso de grabación, cierra el lote activo y retira de la pantalla la información del lote.

## Borrar

Remueve definitivamente de la memoria un lote o un sub-lote. El nombre del lote y todas sus mediciones son eliminados. Los sub-lotes pueden ser eliminados individualmente. Para borrar un conjunto de sub-lotes relacionados simplemente elimine el lote de primer nivel.

## Resumen de Lotes

Despliega de manera sintetizada el listado de todos los lotes almacenados en la memoria desplegando individualmente el nombre del lote, el tipo de sonda utilizado y la cantidad de lecturas que contiene.

# Auto Log

El PosiTector DPM puede desplegar y registrar conjuntos de datos automáticamente en intervalos de tiempo definidos por el usuario. Al estar seleccionado este modo, el icono Auto Log aparecerá en la pantalla con un temporizador de cuenta regresiva hasta la siguiente lectura. La lectura en la pantalla se actualiza hasta que se registra un nuevo conjunto de datos en la memoria.

Auto Log continuará registrando datos hasta que el equipo llene la memoria, agote la energía o hasta que el usuario apague manualmente el modo Auto Log. Los conjuntos de datos permanecerán en la memoria hasta que esta se llene, entonces los conjuntos de datos subsecuentes serán sobrescritos reemplazando el conjunto de datos o el lote más antiguo a fin de generar espacio en la memoria para registrar datos nuevos.

El instrumento se desactiva entre lecturas para ahorrar energía. En cada intervalo, el equipo se activa de nuevo, realizará la lectura, sincronizará con PosiTector.net (si se ha configurado) y se desactivará nuevamente. El equipo puede registrar unos 10,000 conjuntos de datos mientras está en este modo con baterías alcalinas o aproximadamente una lectura cada hora durante ocho meses.

Los datos pueden ser enviados directamente a un sitio FTP especificado por el usuario. Los datos se envían en archivos de texto delimitado por comas (un archivo por lectura). El cual puede ser particionado para incorporarlo a una página web o para importarlo a una base de datos. Este uso es ideal cuando se utilizan desarrollos de software independientes.

Seleccione la configuración FTP desde la pantalla de "Auto Log" para establecer la transferencia por FTP. Habilite e ingrese la dirección del sitio FTP, nombre de usuario y contraseña. Para probar la conexión, seleccione "Test Upload". Si falla la conexión, revise nuevamente la configuración de FTP y reintente.

El PosiTector DPM es ideal para el monitoreo remoto de parámetros ambientales en el sitio de trabajo, en el taller de construcción o en el piso de manufactura.

## NOTAS:

Se recomienda colocar pilas alcalinas nuevas cuando se vaya a utilizar el equipo en modo Auto Log durante un largo período de tiempo excepto cuando se conecte por USB a una fuente de alimentación de corriente continua. Para mediciones de largo plazo se recomienda conectar el instrumento a una Fuente de poder usando cable USB-C provisto.

# Alarma

El PosiTector DPM puede alertar automáticamente al usuario cuando las condiciones meteorológicas excedan los valores configurados. Si se ha seleccionado, el icono Alarma aparecerá en la parte superior de la pantalla. En conformidad con ISO 8502-4 y ASTM D3276, la temperatura superficial del acero deberá estar 3°C (5°F) por encima de la temperatura del punto de rocío durante el pintado. El modo de alarma puede ser utilizado simultáneamente con la función de Memoria y el Modo “Auto Log”.

Pueden personalizarse alarmas para cada parámetro en un conjunto de datos. Utilice las teclas Arriba y Abajo para seleccionar el parámetro o el operador matemático correspondiente.

En cada parámetro, usando los botones (-) y (+), se puede asignar un criterio de evaluación como “mayor o igual que”, “menor o igual que” o elegir desactivar (off). Asigne un valor de alarma usando los botones (-) y (+).

Si en alguna medición, cualquier parámetro dentro de una lectura alcanza la condición de alarma, dicho parámetro será desplegado en color rojo en la pantalla y un ícono de alerta aparecerá a su lado. Si en la pantalla de Modo Alerta fue seleccionada la opción de alarma acústica, será emitido un tono audible.

Para configurar la emisión de notificaciones de alarma por correo electrónico, seleccione Configuración de email en la pantalla de Alarma. Marque la casilla para habilitar la función e ingrese un correo electrónico válido. Un correo electrónico de prueba será enviado activando la opción prueba email. Se requiere de conexión a internet vía WiFi o por cable a través de PosiSpft Desktop para las notificaciones por correo electrónico.

# Establecer

Permite ajustar las opciones de configuración del medidor.

## Ajuste de Tiempo

Todas las mediciones son marcadas con una etiqueta que indica la fecha del calendario y la hora del reloj (en formato de 24 horas) en que se incorporan en la memoria. Por lo tanto, es importante mantener actualizados ambos parámetros usando esta opción del menú. Use los botones “arriba” y “abajo” para seleccionar el parámetro y presione las teclas (-) y (+) para ajustar el valor. La fecha y la hora también pueden ser consultados en el encabezado de la pantalla del menú “Info del Medidor” (Gage Info).

## NTP

Habilita la función de sincronización automática con un servidor remoto conectado vía WiFi usando el formato NTP (Network Time Protocol).

Ingrese la dirección del servidor NTP y los detalles de la TZ (Time Zone). El PosiTector trabaja con el formato POSIX para establecer el horario regional (time zone).

Ejemplo: La hora regional para el Este de los USA se ingresa como sigue:

```
EST5EDT4,M3.2.0,M11.1.0
```

Desglose del código:

- EST5 es el nombre de la zona horaria y el valor de compensación para el UTC (Tiempo Universal Coordinado)
- EDT4 es el nombre de la zona horaria cuando esta en uso el horario de ahorros de luz de día y el valor de compensación para el UTC.
- M3.2.0 es la fecha de inicio del horario de verano (EDT). ‘M’ especifica que la fecha seguirá el formato de ‘Mes.Semana.Día’. Los dígitos 3.2.0 indican el tercer mes, segunda semana y el primer día de la semana (Domingo)
- M11.1.0 es la fecha de terminación del horario de verano (EDT). ‘M’ especifica que la fecha seguirá el formato de ‘Mes.Semana.Día’. Los dígitos 11.1.0 indican el onceavo mes, la primera semana y el primer día de la semana (Domingo)

Instrucciones detalladas acerca de NTP están disponibles en: [www.defelsko.com/NTP](http://www.defelsko.com/NTP)

# Reinicio

Reinicio (menú Reset) restaura la configuración de fábrica y devuelve el dispositivo a una condición conocida. Ocurrirá lo siguiente:

Todos los lotes, registros de medición, nombres de archivos y capturas de pantalla serán eliminados.

Las configuraciones del menú serán de nuevo las siguientes:

Memoria = OFF  
Auto Log = OFF  
Gráfica de tendencia = Ninguna  
Tic de Lectura = ON  
SmartCouple = OFF  
WiFi y Access Point = OFF  
Teclado BLE = OFF  
USB Stream = OFF  
Bluetooth y Stream = OFF  
Teclado BLE = OFF

Puede reiniciar el equipo de manera más completa (Hard Reset) apagando el equipo, esperando varios segundos y pulsando simultáneamente los botones central y (+) hasta que aparezca el símbolo Reset. Esto restablecerá el equipo a su condición conocida de fábrica. Realiza la misma función que el Reinicio y además:

La información de conexión Bluetooth se borrará. La alarma esta ajustada a los valores predeterminados. Las configuraciones del menú serán de nuevo las siguientes:

Unidades (Temperatura) = Celsius  
Auto SINCR .Net = ON  
Idioma = Inglés  
Alarma = OFF  
Sonido de Alarma = OFF  
Sonido = Medio  
Bateria = Alkaline  
Cancelar Rotación = OFF  
Unidades (velocidad) = m/s  
Touch = ON  
Luz de Pantalla = Normal  
Bluetooth Smart = OFF  
USB Drive = ON  
Auto Log Intervalo = 5 min

Bulbo Hemedo = OFF

## NOTA:

La configuración de fecha, hora y WiFi no cambiarán al realizar un Reinicio.

## Unidades

Convierte las unidades mostradas de temperatura y velocidad del viento.

Temperatura (todos los modelos): Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).

Velocidad (solo DPM A): m/s, ft/s, km/h, mph, o kn.

## Tipo de batería

Ingrese el tipo de baterías colocadas en el instrumento. Puede elegir una opción entre “Alcalinas”, recargables de “Litio” o “NiMH” (nickel-metal hydride). El indicador de estado de carga de la batería se calibra automáticamente dependiendo de la selección. No ocurrirán daños cuando el tipo de baterías configuradas no concuerde con el tipo de baterías instalado.

## Sonido

Ajusta el volumen de la bocina integrada en el equipo (Apagado, Bajo, Medio, Alto).

## Gráfica de Tendencia

Muestra un gráfico en tiempo real de las lecturas en los últimos tres minutos. Utilice los gráficos de tendencia para controlar los cambios ambientales a corto plazo y conocer la tendencia.

## Atajo:

Pulse el botón de arriba para desplazarse por los gráficos de tendencia.

## Touch

Permite que la funcionalidad de la pantalla táctil sea desactivada.

## Anemómetro

(Sólo sondas PosiTector DPM A)

Cuando está activado, el PosiTector DPM A mostrará la velocidad del viento (v) en la unidad de medida seleccionada.

## NOTA:

El punto de rocío (Td) y la temperatura de superficie (Ts) no se mostrarán si el anemómetro está encendido.

## Emisividad

(Sólo modelos PosiTector DPM IR)

Establece el coeficiente de emisividad para el sensor de temperatura por infrarrojos PosiTector DPM IR.

El término Emisividad se refiere a la habilidad de un material para emitir energía infrarroja en comparación contra la emitida por una superficie oscura a la misma temperatura. La proporción varía entre 0 y 1, y cada material tiene un valor de emisividad específico. El PosiTector DPM IR tiene incorporada una lista con algunos materiales y sus respectivos valores de emisividad además de la opción de ajuste manual del valor de emisividad por el usuario.

Mayormente las superficies pintadas con recubrimientos orgánicos tienen una emisividad cercana a 0.95, y son las superficies ideales para obtener lecturas de temperatura con precisión. Las superficies brillantes o reflejantes pueden ser difíciles de leer para un termómetro infrarrojo ya que tienden a reflejar la energía infrarroja emitida por el medio ambiente en vez de la suya propia. Para compensar este fenómeno cubra estas superficies con pintura mate o coloque un trozo de cinta adhesiva de electricista. Permita un tiempo suficiente para que la pintura o el parche de cinta adhesiva adquieran la misma temperatura que la pieza de trabajo, luego tome las temperaturas sobre la cinta o la pintura.

Seleccione la opción “Custom” para ajustar el valor de emisividad manualmente o para ajustar la lectura a una temperatura de referencia. Cuando se ajusta la medición contra una temperatura de referencia, la emisividad es calculada automáticamente por el medidor. Vea la siguiente Nota.

Alternativamente, use una de las siguientes opciones preestablecidas:

Aluminio (áspero) = 0.07  
Plásticos = 0.94  
Zinc (Galvanizado) = 0.25  
Acero(Oxidado) = 0.95  
Concreto = 0.54  
Madera = 0.95  
Pintura = 0.96

### NOTA:

Dependiendo del tratamiento de la superficie, los metales como el acero preparado superficialmente con abrasivo pueden tener un amplio rango de valores de emisividad. Realizar un ajuste contra un valor de temperatura de referencia (adquirido por contacto directo con un sensor de temperatura) de una muestra representativa nos ayudará a

obtener un valor de emisividad preciso.

## Retroiluminación

Selecciona el nivel de brillo para la pantalla (Sol, Normal o Nocturno). Si se encuentra habilitado el brillo automático o “Auto Dim” (por defecto) la pantalla se oscurecerá después de un período de inactividad para preservar la vida de la batería. Presione el botón “abajo” para volver a iluminar la pantalla.

## Bulbo Hemedo

Si esta seleccionada, la temperatura de bulbo húmedo (Tw) se mostrará en la pantalla principal. Se calcula a partir de la Ta y RH con una presión atmosférica de 1.0 atmósferas (1013 mbar). Las variaciones de la Tw a otras presiones barométricas podrían exceder  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 2^{\circ}\text{F}$ ).

## Cancelar Rotación

Deshabilita la función de Rotación Automática de la pantalla dejando fija la posición actual de la pantalla.

## Lenguaje

Convierte las palabras en pantalla y en la impresión al lenguaje seleccionado.

## Info del Medidor

Despliega el número de modelo, su número de serie, tipo de sensor, clave de registro (Key) para usar PosiSoft.net, cantidad de memoria disponible para almacenar lecturas, fecha y hora; además información de los paquetes de software del equipo.

Por motivos de seguridad, la clave de registro (key) es un requisito para hacer uso de una cuenta gratuita para la gestión y almacenamiento de datos en PosiSoft.net

## Conectar

Configura las opciones de comunicación y conectividad del medidor.

## Bluetooth

Configure Bluetooth communication and connection options for the Gage.

## Habilitado

Cuando se Habilita nos permite comunicar el PosiTector por tecnología inalámbrica a una computadora o dispositivo inteligente que esté ejecutando la App de PosiTector – vía Bluetooth Inteligente (BLE) con auto-emparejamiento.

## Bluetooth Setup

Setup options for Bluetooth input/output communication modes.

## Input Devices

Displays the currently paired Bluetooth keyboard or barcode scanner. Use your external Bluetooth keyboard or barcode scanner to conveniently enter reading and batch annotations.

To add a new device, put your keyboard or barcode scanner into pairing mode, then press Next. Select your input device from the displayed list. Once connected, the gage will return to the main measurement screen. The Bluetooth input (keyboard) icon will be displayed indicating a successful connection.

## Keyboard

BLE Keyboard mode communicates wirelessly with your computer by emulating keyboard keystrokes. When connected in this mode, PosiTector Advanced instruments will be recognized as a simple Bluetooth keyboard. Each reading is typed, followed by a carriage return (enter). This provides a simple way to capture readings as they are taken without any special software, drivers or complex setup.

Para mayor información sobre la modalidad de teclado BLE visite:  
[www.defelsko.com/connect](http://www.defelsko.com/connect)

## Power Off Time

By default, the PosiTector Advanced powers off after 5 minutes of inactivity. This power off time interval can be adjusted when connected wirelessly via Bluetooth Smart to help maintain connectivity while measuring. The interval is user selectable in 5-minute increments up to a maximum of 60 minutes. Use the (-) and (+) buttons to adjust the interval time, then select Ok.

## Enviar Lotes

Transfiere las series seleccionadas a la App PosiTector (útil cuando se cambia de dispositivo).

La opción Enviar Lotes aparecerá en el menú cuando el medidor esté conectado a un dispositivo inteligente que ejecute la App PosiTector.

## Sinc. Lotes

Seleccione los lotes marcándolos para su sincronización con la App PosiTector. Los nuevos lotes creados mientras el Bluetooth Smart está habilitado se seleccionarán automáticamente.

Con Bluetooth Smart habilitado, seleccione Sinc. Lotes para transferir los lotes seleccionados desde la memoria interna hasta la App de PosiTector. Es útil al cambiar entre dispositivos inteligentes, ya que sólo se sincronizarán automáticamente las lecturas y series pendientes de sincronizar en cualquier dispositivo inteligente.

### NOTA:

Si Bluetooth Smart está desactivado, los datos de las series seleccionadas en el menú Sinc Lotes se incluirán en una cola hasta que la comunicación con la App PosiTector se restablezca.

## Bluetooth Classic

Permite que las lecturas sean enviadas a una computadora, impresora opcional o a dispositivos compatibles usando la tecnología inalámbrica. Requiere Emparejamiento.

Ver [www.defelsko.com/bluetooth](http://www.defelsko.com/bluetooth)

### NOTA:

Bluetooth Classic is not compatible with the PosiTector App. Enable Bluetooth for use with the PosiTector App.

## Emparejar

Tanto el instrumento emisor como el dispositivo receptor deben ser emparejados (relacionados para comunicación) previo a la primer transmisión de lecturas.

Vea [www.defelsko.com/bluetooth](http://www.defelsko.com/bluetooth) para instrucciones adicionales de emparejamiento.

## Habilitado

Allows readings to be sent to a computer, optional printer or compatible device using Bluetooth Classic wireless technology. Pairing required.

## Transmisión

Transmite lecturas individuales a un ordenador conectado mediante USB a través de un protocolo en serie. Ideal para su uso con software de recopilación de datos. Control Estadístico de Producción (SPC) compatible en serie.

Consulte [www.defelsko.com/update](http://www.defelsko.com/update)

## Info

Enlista información respecto de su conexión Bluetooth active, incluye el nombre del dispositivo emparejado y la dirección MAC.

## Sondas Inteligentes

Despliega en pantalla los Sensores Inteligentes (PosiTector DPM-L y PosiTector CMM-IS) disponibles dentro del rango del medidor PosiTector. Los Sensores Inteligentes deben estar encendidos para que puedan ser visualizados.

### Atajo:

Marque la casilla correspondiente al acceso directo (Shortcut) para agregar la opción de Sensores Inteligentes al menú principal.

## USB

Conecte el equipo a una PC/Mac utilizando el cable USB-C provisto. Podrá visualizar e imprimir lecturas y gráficos desde un navegador web universal, también desde un explorador de archivos o utilizar el PosiSoft Desktop.

### NOTA:

Cuando está conectado, la alimentación de energía se obtiene a través del cable USB-C. Las baterías no estarán en uso y el medidor no se apagará automáticamente.

## Sincroniza ya

Si se ha seleccionado, el dispositivo sincronizará inmediatamente los datos de medición a PosiSoft.net (requiere de una conexión por cable USB a una computadora que esté ejecutando el programa PosiSoft Desktop).

Como alternativa seleccione Auto SINCR desde el menú de conexión USB para sincronizar automáticamente con un PC. Las mediciones adicionales incorporadas a la memoria durante la conexión se sincronizarán solo cuando el cable USB se desconecte y se vuelva a conectar o cuando esté seleccionada la opción Sincroniza ya.

### NOTA:

PosiSoft Desktop será necesario cuando se empleen conexiones USB para sincronizar con PosiSoft.net.

## Unidad USB

Cuando se habilita la Unidad USB (USB Drive) el PosiTector es reconocido como un dispositivo de almacenamiento extraíble USB el cual permite una interfaz simple para recuperar los datos de la memoria de una manera similar a la provista por los dispositivos USB de memoria extraíble en las cámaras digitales. La unidad USB también será necesaria para importar las mediciones guardadas con la aplicación PosiSoft Desktop. Una vez que se conecta, cualquier computadora puede explorar los archivos que contienen las mediciones almacenadas en la memoria del PosiTector que esta siendo identificado virtualmente como una unidad extraíble de memoria usando el cable de conexión USB-C.

### NOTA:

Cuando está conectado, la alimentación de energía se obtiene a través del cable USB-C. Las baterías no estarán en uso y el medidor no se apagará automáticamente.

## Archivos JSON

Cuando se habilita (por defecto), estarán disponibles archivos con esquema JSON en la unidad PosiSoft USB. Estos archivos pueden ser particionados para incorporarlos a bases de datos y aplicaciones de software personalizadas.

### NOTA:

Deshabilitar esta opción puede reducir el tiempo requerido para que una computadora reconozca al PosiTector en su primera conexión vía USB.

## Reporte HTML

Cuando se encuentra habilitado (por defecto), podrá visualizar un reporte en formato HTML al seleccionar el archivo “index.html” o “START\_HERE.html” que se ubican en el directorio raíz. Las lecturas almacenadas y las gráficas pueden ser visualizadas o copiadas a través de navegadores web o exploradores de archivos.

### NOTA:

Deshabilitar esta opción puede reducir el tiempo requerido para que una computadora reconozca al PosiTector en su primera conexión vía USB.

## Transmisión

Transmita lecturas individuales a un ordenador conectado mediante USB a través de un protocolo en serie. Ideal para su uso con software de recopilación de datos. Control Estadístico de Producción (SPC) compatible en serie.

Para obtener más información sobre USB y la transmisión visite:  
[www.defelsko.com/usb/stream/](http://www.defelsko.com/usb/stream/)

## Auto SINCR

Cuando se habilita esta opción, las mediciones se sincronizarán automáticamente con PosiSoft.net cuando sea conectado a una computadora que ejecute el PosiSoft Desktop. Las mediciones adicionales incorporadas a la memoria durante la conexión se sincronizarán solo cuando el cable USB se desconecte y vuelva a conectar o cuando esté seleccionada la opción Sincroniza ya.

### NOTA:

PosiSoft Desktop será necesario cuando se empleen conexiones USB para sincronizar con PosiSoft.net.

## Teclado USB

La modalidad de teclado USB (Keyboard) habilita a los PosiTector Advanced para emular un teclado de conexión por USB cuando se conectan a una computadora PC.

La modalidad de teclado USB se comunica con su computadora emulando la escritura manual por teclado. Cuando se conecta en esta modalidad, los instrumentos PosiTector Advanced serán identificados como un teclado USB genérico. Cada lectura es escrita individualmente, seguida de un salto de línea con retorno (Enter). Esto nos provee de una manera sencilla para capturar lecturas conforme son generadas sin uso de software especiales, controladores o de instalaciones complejas.

Para una mayor información acerca de la modalidad Teclado USB visite:  
[www.defelsko.com/connect](http://www.defelsko.com/connect)

## Keyboard Format

By default, when a measurement is transferred in Keyboard mode, it's followed by a carriage return (enter). Keyboard Format allows the user to customize the delimiter to match forms or software field input requirements. Multiple delimiters can be joined together.

For more information on Keyboard mode visit: [www.defelsko.com/connect](http://www.defelsko.com/connect)

## WiFi

Permite la conexión a su red inalámbrica local o punto de acceso. Ideal para el uso de su conexión a Internet y sincronizar las mediciones almacenadas con PosiSoft.net

Consulte [www.defelsko.com/wifi](http://www.defelsko.com/wifi)

# Opciones de Configuración

Establece las opciones de configuración WiFi para el Medidor.

## Canal de AP

El canal del punto de acceso que corresponde a un rango de frecuencia. (el canal por defecto es el: 6)

Para la mayoría de los usuarios el canal por defecto no requiere ser cambiado. Si se experimenta una mala conexión o falta acceso a la red, intente un canal distinto.

Presione el botón “arriba” para iluminar la opción de canal. Use los botones (-) o (+) para ajustar el valor del canal. Presione el botón “Abajo” y seleccione OK.

## Nombre del Medidor

Ingresa un nombre único para el Medidor (usando hasta 14 caracteres). Esto ayuda a identificar el medidor en tu red local.

## Habilitar Servidor /h1>

El instrumento tiene incorporado un Servidor de Red (WebServer) que puede ser accedido por otros dispositivos conectados por red. Esta opción habilita (por defecto) una conexión entre la red y el medidor. Para acceder al servidor del instrumento abre la dirección IP del instrumento:8080 usando un navegador web.

## Ajustes de IP

Ingresa manualmente la información IP de la red como se indica...

Tipo de IP (DHCP o Estática), Dirección IP, Gateway, Netmask, DNS1, DNS2

Consulta a tu administrador de red o tu departamento de IT local para asistencia en este proceso.

## Contraseña AP

La serie de caracteres, números y símbolos utilizados para firmar el acceso a una red WiFi. La contraseña establecida por defecto es: password

Presione el botón de navegación central para desplegar el teclado de la pantalla táctil. Ingrese la contraseña por el Punto de Acceso. La contraseña le será requerida a todos los instrumentos que accedan al Punto de Acceso del PosiTector.

En este punto, el PosiTector es ahora visible para todos los dispositivos habilitados con WiFi. Simplemente conecte sus dispositivos WiFi al nuevo Punto de Acceso

PosiTector. Todos los “body” de PosiTector están individualmente identificados con su respectivo número de serie del o por el Nombre del Medidor asignado por el usuario.

## Reiniciar WiFi

Remueve todas las redes previamente configuradas y restaura los valores pre-configurados por el fabricante en los parámetros de WiFi.

## Transmisión WiFi

Transfiere inalámbricamente las lecturas hasta un dispositivo o computadora por WiFi.

Cuando se encuentra habilitado, el medidor enviará una solicitud “GET” a una URL específica por cada lectura. La URL puede contener etiquetas que se sustituyen con los valores que corresponden a lecturas adquiridas con el PosiTector. Esta Solución convierte al cuerpo del PosiTector en un dispositivo con IOT (“Internet of Things”) lo cual es ideal para usuarios que ya cuentan con una red existente en la que es posible transmitir en vivo vía WiFi las mediciones en tiempo real desde el instrumento de medición hasta un servidor para alimentar una aplicación de software o una base de datos central.

Para mayor información acerca de la Transmisión por WiFi visite:  
[www.defelsko.com/connect](http://www.defelsko.com/connect)

## Auto SINCR

Cuando se habilita, el medidor intentará sincronizar la información almacenada automáticamente con PosiSoft.net desde que es encendido (requiere conexión de red WiFi con acceso a internet). De manera alternativa, seleccione “Sync .net Now” para sincronizar manualmente y al instante los datos almacenadas en memoria.

## Access Point

Genera una red inalámbrica para permitirle a su dispositivo inteligente o computadora una conexión directa con el PosiTector. Es ideal cuando no hay disponible una red WiFi cercana.

Para habilitar, seleccione “punto de Acceso” (Access Point) desde el menú Conectar &gt; WiFi. El ícono de punto de acceso será desplegado en el marco superior izquierdo de la pantalla de su PosiTector.

## Seguridad del Punto de Acceso

Para permitir el acceso de red solamente a dispositivos autorizados es importante que ingrese una contraseña o (frase de seguridad) para el Punto de Acceso. La contraseña

por defecto es la palabra: password.

En el menú Conectar > WiFi > Establecer, elija la opción “AP Passphrase” para modificar la contraseña establecida por defecto.

## Habilitado

Seleccione para permitir la conexión con su red WiFi local. El ícono de Wifi aparecerá en la pantalla y el Medidor intentará conectarse con cualquier red previamente configurada por el usuario. Ingrese al menú “Redes” para conectarse a una nueva red.

## Redes

Explora y despliega todas las redes WiFi disponibles dentro de un rango. Seleccione una red, enseguida ingrese la contraseña, si es requerida. El ícono de Wifi aparecerá en la pantalla.

**NOTA:** Algunas redes no estarán visibles y van a requerir una configuración manual usando la opción de “Agregar Una Red”. Consulte al administrador de la red o al administrador del departamento de IT.

## Información WiFi

Despliega información acerca de la conexión local de WiFi incluyendo:

### SSID:

El nombre de la red

### Estado:

El estado de la conexión de la red

### Dirección IP:

La dirección IP asignada al Medidor dentro de la red.

## Sincroniza ya

Cuando se selecciona esta opción, el dispositivo sincronizará inmediatamente los datos de medición con PosiSoft.net (requiere conexión de red WiFi con acceso a internet).

## Actualizar

Determina si hay actualizaciones disponibles de software para su medidor.

Para realizar una actualización, el Medidor deberá estar conectado por cable USB a una computadora con acceso a internet mientras ésta última ejecuta el software PosiSoft Desktop, o directamente a una red WiFi.

Consulte [www.defelsko.com/update](http://www.defelsko.com/update)

**ADVERTENCIA:**

El medidor realizará un Reinicio completo tras una actualización. Todas las mediciones guardadas se borrarán de la memoria.

# Ayuda

Cuando se resalta una opción del menú, aparece el ícono (i) informando que hay información de ayuda disponible para ese elemento del menú. Presione la tecla (+) o el ícono (i) para desplegar la información de ayuda. Actualice periódicamente el medidor para asegurar que el medidor cuenta con la información de ayuda del menú más reciente.

Puede descargar un archivo en formato PDF con todos los ítems de ayuda del menú en [www.defelsko.com/help](http://www.defelsko.com/help)

## Menú Operación

Para ingresar al menú principal, encienda el medidor, después presione el botón de navegación. Puede utilizar tanto el teclado del tablero como la pantalla táctil para navegar en el menú. Si lo desea, la funcionalidad de la pantalla táctil puede ser deshabilitada desde el menú “Configurar”.

Seleccione la opción del menú tocando el título o utilice las teclas arriba y abajo para señalar la opción del menú de su elección finalmente presione el botón del central para validar la selección.

Cuando el contenido del menú necesite desplegarse en más de una pantalla, se mostrará el número de página debajo del título del menú. Podrá navegar entre las páginas del menú usando las teclas arriba y abajo. Cuando llegue al inicio o final de una lista presione la tecla respectiva para avanzar o retroceder entre páginas. Si utiliza la pantalla táctil, simplemente presione las flechas izquierda o derecha, o deslice el dedo por la pantalla hacia abajo o arriba.

Presione el botón (-) o deslice el dedo hacia su derecha para regresar a la pantalla anterior. Selecciones Salir para cerrar el menú.

Una opción del menú con un > indica la existencia de un sub-menú para esa opción del menú. Seleccione la opción para desplegar los elementos del sub-menú.

## Captura de pantalla

Presione ambos botones (-) y (+) al tiempo para copiar y guardar la imagen de la pantalla actual. Las últimas 100 capturas de pantalla serán almacenadas en la memoria y podrá acceder a ellas cuando esté conectado a un ordenador vía PosiSoft USB Drive.

## Apagar

Para conservar la vida de la batería, el instrumento entrará en reposo automáticamente tras 5 minutos de inactividad. Cuando se encuentra dentro del modo de reposo, el instrumento se reactiva significativamente más rápido. El instrumento se apagará completamente después de 4 horas de inactividad. Alternativamente, seleccione la opción “Apagar” en el menú principal. Todas las configuraciones se mantienen.

# DeFelsko®

## The Measure of Quality



[www.defelsko.com](http://www.defelsko.com)

© DeFelsko Corporation USA 2020  
Reservados todos los derechos

### **Garantía limitada, solución única y obligación**

La garantía única de DeFelsko, la solución, y la obligación son la garantía limitada expresa, la solución y la obligación limitada expuestas en su sitio web: [www.defelsko.com/terms](http://www.defelsko.com/terms)

Este manual está protegido por copyright. Todos los derechos de este manual están reservados y no podrá ser parcial o totalmente reproducido o transmitido por ningún medio sin el consentimiento previo por escrito de DeFelsko Corporation.

DeFelsko, PosiTector, y PosiSoft son marcas comerciales de DeFelsko Corporation registradas en los EE.UU. y en otros países. Otras marcas o nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus propietarios respectivos.

Se han tomado todas las precauciones posibles para asegurar la precisión de toda la información contenida en este manual. DeFelsko no aceptará responsabilidad por errores tipográficos o de impresión.